

勤學樓 1、2、3 樓觸控電視使用注意事項

※清潔電視面板時請用乾抹布或完全擰乾之溼抹布擦拭勿留水漬。

※開機請按電視右下角電源鈕，關機請長按電源鈕 5 秒鐘。

※資訊插座面板使用說明：



電視總電源：

電視當機無反應時可開關

HDMI 端：連接外部電腦(影像及聲音同步由電視輸出)

USB 控制線：由電視控制電腦端

電視網路孔：須設定。
勿動!!

學校已提供班級：HDMI 線、USB 控制線。請班級愛護使用。

